



01 Die beiden Teile durch Verdrehen voneinander lösen



02 6 Stück Klebepunkte im unteren Teil in die Vertiefungen kleben



03 Unteren Teil zentriert auf die Speichen legen, 6 Kabelbinder gleichmäßig verteilt von hinten einfädeln und festziehen

MONTAGE SCHNELLWECHSELSYSTEM



04 Überstehenden Kabelbinder abzwicken



05 Speichenschutz einlegen und mit Schnellwechsellsystem einfach und schnell wechseln oder reinigen.



06 Oberen Teil mit dem unteren Teil durch Drehen verschließen